



РУКОСУШИТЕЛЬ СЕРИЯ М

Руководство по эксплуатации



Данные модели рукосушителей серии М предназначены для эксплуатации на предприятиях общественного питания, предприятиях торговли.

ВНИМАНИЕ!

Если Вы будете использовать устройство неправильно или не соблюдать рекомендованные меры безопасности, это может привести к серьезной травме.



Важно! Всегда строго соблюдайте данные инструкции.

-Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство и убедитесь в том, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению Вашей электросети.

-Запрещается тянуть за шнур электропитания или вешать на него одежду.

-Запрещается класть на устройство огнеопасные предметы. Несоблюдение этого требования может привести к пожару или другим несчастным случаям.

-Использование устройства лицами, страдающими психическими расстройствами, или детьми должно осуществляться под надзором.

-Запрещается прикасаться к вилке шнура электропитания мокрыми руками. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.

-Во избежание удара электрическим током отключайте питание перед осмотром и техническим обслуживанием устройства.

-При выполнении технического обслуживания не допускайте попадания воды вовнутрь устройства, поскольку это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.

-Запрещается сушить влажную одежду с помощью устройства.

-Запрещается закрывать воздуховыпускное отверстие руками или другими посторонними предметами, а также просовывать в него металлические предметы, поскольку это может привести к поражению электрическим током или повреждению устройства.

-Запрещается устанавливать сушилку в помещениях с коррозионной, огнеопасной, запыленной средой или высокой температурой. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства.

-Если устройство не включается или работает не корректно, выключите питание прибора и обратитесь к квалифицированному техническому специалисту.

ОПИСАНИЕ.

Рукоосушители М-120 / М-688 / М-988 - высококачественные бытовые приборы, предназначенные для быстрой и комфортной сушки рук. Устанавливается в туалетных комнатах общественных зданий, гостиниц, кафе, жилых помещений и т.д. Изготовлены из высококачественных материалов и компонентов. В течение всего срока эксплуатации сушилка сохраняет свои потребительские качества к которым относятся: быстрая сушка, экономия электроэнергии, приятный внешний вид, высокое качество и надёжность.

Рукоосушитель оснащен функцией автоматического отключения для экономии электроэнергии. В случае постоянного нахождения посторонних предметов в зоне срабатывания датчика устройство отключается через 60 секунд. Так же прибор оснащён функцией защиты от перегрева - температура срабатывания защитного отключения 105 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

МОДЕЛЬ	Мощность (кВт)	Размеры (мм)	Частота (Гц)	Скорость воздушного потока м/с	Напряжение (В)
М-120	1	182*120*267	50	6	220
М-688	2	240*200*200	50	16	220
М-988	0.85	145*142*218	50	8	220

УСТАНОВКА.

-Сушилка должна быть установлена на ровную прочную стену.

-Монтаж сушилки должен выполнять квалифицированный специалист.

-Установите устройство в месте, где его использование будет наиболее комфортным.

1. Сделайте разметку на месте будущего расположения сушилки.
2. Просверлите в стене 1 отверстие, в соответствии с расположением отверстий на задней части корпуса сушилки. (Рекомендованное расстояние от пола 110 см).
3. Установите сушилку при помощи дюбеля и самореза.
4. Подключите устройство к сети электропитания.

Эксплуатация.

1. После установки и подключения к сети электропитания прибор готов к работе.

2. Поднесите руки к воздуховыпускному отверстию. Рукоосушитель автоматически включится и из воздуховыпускного отверстия начнёт выходить поток воздуха.

3. После того как Вы уберёте руки, сушилка автоматически отключится через 1 секунду.

Способ быстро высушить руки:

1. Поместите руки ладонями вниз с вытянутыми пальцами прямо к воздуховыпускному отверстию и медленно двигайте их вперёд и назад.

2. Передвиньте руки ладонями вверх и двигайте их медленно вперёд и назад.

3. В конце потрите руки друг о друга.



Техническое обслуживание.

-Перед выполнением чистки сушилки ее необходимо отключить от сети электропитания. Для чистки следует использовать нейтральное моющее средство. Во избежание повреждений запрещается использовать химически активные и абразивные вещества для чистки корпуса сушилки. Для чистки не следует использовать жесткие нейлоновые щетки, чтобы не поцарапать гладкую поверхность сушилки.

-При возникновении неисправности сразу отключите электропитание прибора, прекратите его использование и обратитесь к квалифицированным специалистам.

-Если устройство не используется в течение длительного времени, его следует отключить от электросети, очистить, поместить в упаковку и положить на хранение в чистое, сухое помещение.

-Регулярно, не реже 1 раза в месяц, протирайте датчик автоматического включения, расположенный рядом с воздухом выпускной решёткой. При невыполнении данной операции, прибор со временем перестает автоматически отключаться.

Дополнительные сведения о товаре:

Изготовитель: Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай