



**Шприц колбасный гидравлический Roal Meat
серии SF**

**Инструкция по эксплуатации и
обслуживанию оборудования**



Содержание:

Введение

1. Технические характеристики

2. Эксплуатация

3. Порядок работы

4. Обслуживание

Введение

Гидравлический шприц серии SF предназначен для эксплуатации на предприятиях общественного питания, предприятиях торговли, в производственных цехах. Принцип действия гидравлического шприца основывается на воздействии на фарш с помощью гидроцилиндра, который приводится в действие с помощью ножного пульта управления. Шприц является идеальным выбором для супермаркетов, гастрономов, предприятий общественного питания и цехов по производству мясных полуфабрикатов.

1. Технические характеристики

Ниже представлена Таблица 1 с техническими характеристиками представленных моделей.

Таблица 1

Модель	SF-150	SF-260	SF-350
Напряжение, В	220	220	380
Мощность, кВт	0,75	1,1	1,5
Габаритные размеры, мм	600x400x1240	640x485x1240	735x460x1240
Габаритные размеры в упаковке, мм	530x410x1310	600x470x1310	690x540x1350
Объем бункера, л	15	26	35
Вес нетто, кг	120	160	180
Вес брутто, кг	140	180	200
Размер цевков, мм	16,19,25		

2. Эксплуатация

1. В соответствии с номинальной мощностью оборудования указанного на шильде, подключите его к источнику питания. Оборудование должно быть заземлено.

2. Если это трехфазный источник питания, обратите внимание на направление вращения двигателя. Шприц не будет работать правильно при неверном вращении двигателя.
3. Загрузите продукт в цилиндр, закройте крышку и затяните винты.
4. Установите переключатель в положение «По часовой стрелке», после чего начнётся процедура подачи фарша в оболочку при нажатии на педаль.
5. Чтобы вернуть поршень в исходное положение после работы, необходимо переключатель установить против часовой стрелки.

3. Порядок работы

Перед тем, как использовать оборудование впервые, откройте левую боковую крышку в корпусе шприца и долейте масло в бак. Это поможет предотвратить образование отрицательного давления внутри него. Крышка заливного отверстия изображена на рисунке ниже (Рис.1).



Рисунок 1




Рисунок 2

Продолжительность обратного всасывания установлена примерно на 0,2 секунды (Рис. 2), можно изменить продолжительность обратного всасывания по

мере необходимости. Если не нужна функция обратного всасывания, снимите таймер и уберите его.

Функцию обратного всасывания также можно прервать, установив время на ноль, но при этом существует риск повреждения таймера.

4.Обслуживание

Гидравлическое масло следует заменять не реже одного раза в год. При замене масла открутите крышку бака для масла (Рис. 1), очистите заливное отверстие, вставьте прозрачный шланг длиной 500 мм на дно бака, чтобы извлечь масло по принципу сифона, а затем залейте в бак новое масло. Объем масла в для модели SF-150 примерно 4 L , а у SF260 и SF350 - 6 L. Используйте гидравлическое масло № 46.

Необходимо чистить ёмкость от остатков продукта перед и после использования оборудования, а также крышку, корпус и цевки.

Запрещено демонтировать элементы гидравлической системы.

Всегда отключайте вилку от сети перед ремонтом или техническим обслуживанием.

Дополнительные сведения о товаре:

Изготовитель: Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай