



Дозатор весовой ROAL серии FZ

Руководство по эксплуатации



Содержание:

Введение

- 1. Комплектация**
- 2. Панель управления**
- 3. Эксплуатация**
- 4. Технические характеристики**

Введение

Дозатор весовой RoalPack -предназначен для фасовки хорошо сыпучих продуктов, таких как крупы, орехи, специи, гранулированный и листовой чай, лекарственные травы, кофе и т.д. . Дозаторы работают в полуавтоматическом режиме. Оператор наполняет бункер продуктом, выставляет на панели управления нужную дозу (в диапазоне, согласно тех. характеристик выбранного дозатора) и установив тару для продукта под воронкой сброса нажимает на педаль. Дозатор относится к полуавтоматическому оборудованию. Присутствие оператора требуется для выполнения следующих функций:

- заполнение бункера;
- подача тары;
- подача команды на засыпку путем нажатия на педаль;
- сбор заполненной тары.


Управление дозированием (вес порции и скорость дозирования) осуществляется посредством электронного табло. Табло оснащено счетчиком количества выполненных операций для контроля производительности оператора.

1. Комплектация

Данная модель весового дозатора предназначены для эксплуатации на предприятиях общественного питания, предприятиях торговли.

Перечень комплектации:

№	Наименование продукта	Рисунок	Примечание
1	Весовой дозатор		
2	Бункер		
3	Маленькое сопло		

4	Электрический провод		Чтобы подсоединить упаковочную машину к питанию, или подключить для дозирования к питанию
5	Ножная педаль		
6	Инструкция		
7	Шестигранный гаечный ключ		
8	Болты		Для крепления бункера на корпус машины для дозирования

2. Панель управления

Панель управления весового дозатора изображена на Рисунке 1.



Рис 1.

№	Кнопка на английском	Примечание
1	preset weight(g) (предустановленный вес, г)	Установите нужный вес перед началом работы машины для дозирования
2	Weght (g) (Вес, г)	Настоящий вес, когда машина осуществляет взвешивание
3	Quantity (Количество)	Означает кол-во взвешиваний, которые производит машина
4	Weight - (вес -)	уменьшение веса
5	Clear/function (Очистить/Функция)	Для очистки записи о предустановленном весе
6	Weight + (вес +)	Добавление веса
7	Fast (быстрая)	Различные продукты требуют разной скорости взвешивания
8	Medium (средняя)	
9	Slow (медленная)	
10	Start (Старт)	Начало взвешивания
11	Discharge/ Emptying (Выгрузить/Опустошить)	Недолгое нажатие (1с) означает выгрузку продукта в взвешивающий бункер Долгое нажатие (3с) означает выгрузку продукта в взвешивающий бункер и обычный бункер
12	Stop (Стоп)	Остановка взвешивания

3. Эксплуатация

Существует допустимое отклонение от веса

Для маленькой модели (0-200г) оно составляет ± 0.2 г, для средней (5-500г) ± 1 г, для большой (10-1000г) ± 2 г, для 20-3000г ± 3 г, для 50-5000г ± 5 г.

Также разные продукты могут приводить к допустимому отклонению веса. Если отклонение от веса слишком большое, это означает что нужно произвести калибровку веса.

Шаг 1: Очистите запись о кол-ве перед использованием

Проверьте, чтобы значение quantity (количество) показывало «000» В противном случае, нажмите «clear/function» (очистка/функция), чтобы очистить запись

Шаг 2: Нажмите «Weight +»(вес +) или «weight -»(вес -), чтобы установить необходимое значение «preset weight» (предустановленный вес), как показано на Рисунке 2.



Рис 2.

Шаг 3: нажмите «Start» , чтобы запустить машину для дозирования

4. Технические характеристики

Модель	FZ-3000	FZ-5000	FZ-10000
Напряжение,В	220	220	220
Мощность, Вт	500	200	300
Габаритные размеры оборудования,мм	370x580x1350	630x430x1210	670x500x1600
Габаритные размеры в упаковке,мм	630x430x1140	630-430-1210	710x560x1260
Пределы дозирования	20 - 3000	50-5000	100-10000
Производительность(шт/мин)	5	5	3
Вес нетто,кг	45	38	51
Вес брутто,кг	53	48	71
Точность дозирования (+/-)	10 г	10 г	10 г

Дополнительные сведения о товаре:

Изготовитель: Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай