




ПАСПОРТ

АППАРАТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОНЧИКОВ



Руководство по эксплуатации

АППАРАТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОНЧИКОВ

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием, чтобы убедиться в правильном использовании.

Предупреждение:

1. Категорически запрещается подвергать изделие сухому нагреву!
 2. Перед использованием изделие необходимо надежно заземлить!
 3. Пожалуйста, не используйте распылительную трубку для очистки изделия!
- Аппарата для пончиков подходит для мест общественного питания, например, кафе, торговых центров, супермаркетов, мини-маркетов, и т.д.

I. Основные характеристики

Модель	Габариты изделия (мм)	Напряжение (В)	Мощность (кВт)	Упаковочные размеры (мм)	Объем дозатора для теста, в литрах	Объем ванны (ёмкости) для масла
SZD-100 0	1000X550X56 0	220В/50Гц	2.5	1040X590X60 0	5л	12,88л

Монтаж и подготовка к работе

• Внимание!

Все работы по монтажу и пусконаладочным работам должны быть проведены квалифицированным техническим персоналом.

- Предупреждение! Для вашей безопасности аппарат должен быть заземлен.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению аппарата, проверьте установку устройств защиты и соответствия их номиналу по мощности и характеристикам.
- Устройства защиты должны находиться в непосредственной близости от аппарата или в распределительном щите, если он находится в прямом доступе. Розетка должна соответствовать требованиям безопасности и иметь надежное заземление.
- Аппарат следует устанавливать на огнеупорной поверхности.
- Электропроводка должна соответствовать номинальной мощности аппарата. Несоответствие может привести к возгоранию.
- При транспортировке аппарата может произойти ослабление крепления деталей, электрических соединений и подвижных механизмов, поэтому перед первым запуском следует провести их проверку.
- Не допускайте нахождения кабеля между предметами и мебелью, которые могут оказать давление и повредить силовую кабель. Не допускайте изгиба и запутывания кабеля.
- Не используйте бытовые удлинители для подключения аппарата.

- Неправильное подключение или неисправность вилки или розетки может привести к возгоранию.
- Аппарат устанавливается на устойчивом нескользящем горизонтальном основании, на расстоянии не менее 300 мм от стен, пандусов, ступеней, прочего оборудования. Не допускается установка аппарата вблизи моечных ванн и раковин, а также другого теплового оборудования.
- Не следует устанавливать аппарат в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов (деревянных и пластиковых панелей, емкостей с горючими жидкостями, газом и т.д.).
- Если поверхности аппарата обработаны консервационной смазкой – удалите её.
- Перед первым использованием очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела «Обслуживание и уход».
- Не допускайте персонал, не ознакомленный с настоящей инструкцией и не прошедший инструктаж по технике безопасности к работающему аппарату, поскольку это может привести к травмам и летальному исходу.
- Примите меры по защите оборудования от дождя и влаги.

Техника безопасности

- **Внимание!**

Допуск к работе на данном оборудовании возможен только после ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации и прохождения инструктажа по технике безопасности.

- Использование масла, не предназначенного для фритюра, категорически запрещено.
- При монтаже, подготовке к работе, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, наряду с соблюдением требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и санитарные нормы в соответствии с нормативными актами той страны, где эксплуатируется данный аппарат.
- Храните аппарат в недоступном для детей месте.
- Не допускается оставлять аппарат включенным без присмотра. • Не допускается погружать в кипящее масло мокрые пищевые продукты (только что вымытые или размороженные и не подсушенные).
- При обжаривании замороженных продуктов фритюрную корзину следует заполнять только наполовину и опускать в масло очень медленно.
- Приготовление чрезмерно влажного продукта, а также продуктов большого объема за один раз, может привести к несчастному случаю. • Во время работы с оборудованием во избежание ожогов следует соблюдать осторожность и пользоваться защитными перчатками.
- Крышка котла должна всегда находиться рядом с оборудованием в легкодоступном месте, поскольку в случае внезапного возгорания масла котел следует немедленно закрыть.
- Не храните огнеопасные предметы в непосредственной близости от аппарата. • При хранении аппарата температура окружающей среды должна быть ниже 45°C, влажность не должна превышать 85%.

- Если аппарат не используется или используется при неблагоприятных погодных условиях, отключайте аппарат от источника питания, чтобы предотвратить аварийные ситуации.
- Строго запрещено мыть аппарат открытым источником воды. Несоблюдение данного правила может привести к повреждению оборудования и человеческим травмам, возможно с летальным исходом. Не допускайте попадания воды на розетку и выключатель.
- Запрещено мыть поверхности аппарата, не дожидаясь их остывания. • Перед мойкой, ремонтом или перемещением аппарата сначала вытащите вилку из розетки.
- Не трогайте силовую кабель мокрыми руками, в ином случае возможно поражение электрическим током.
- Проведение технического обслуживания или ремонтных работ допускается только после отключения аппарата от источника питания.
- Не прикасайтесь к выключателю или вилке мокрыми руками.
- Если вы заметили повреждение силового кабеля, немедленно проведите его замену. В противном случае это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не передвигайте аппарат во время его работы.
- При отключении электропитания не тяните за кабель, всегда беритесь за вилку. • Устройство не предназначено для использования детьми, лицами с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями, а также лицами без опыта и соответствующих знаний. Исключение допускается в случае контроля или инструктажа, выполненного лицом, ответственным за их безопасность. Эксплуатация запрещена:
 - при некорректной работе аппарата;
 - при повреждении или падении;
 - при повреждении питающего кабеля или вилки.

II. Транспортировка и хранение

В процессе транспортировки с продуктом следует обращаться осторожно, чтобы избежать сильной вибрации, упакованные продукты не следует хранить в открытом виде в течение длительного времени, их следует размещать на складе с хорошей вентиляцией и в местах, где отсутствуют коррозионные газы. Не переворачивайте, если требуется временное хранение, пожалуйста, используйте средства защиты от воды.

III. Указания по установке и среде использования

1. Тепловым трубам категорически запрещается быть сухими!
2. Изделие должно быть размещено на ровном месте, его левая и правая стороны должны находиться на расстоянии более 10 см от негорючего материала, а задняя сторона должна находиться на расстоянии 20 см или более от негорючего материала (например, кирпичных стен и т.д.).

3. Это напряжение должно соответствовать указанному на паспортной табличке напряжению питания.
4. Залейте топливо в ось, чтобы перевернуть плату, после слива масла дождитесь, пока масло остынет, не двигайтесь, иначе температура обмотки не повысится.
5. Пользователь должен установить выключатель питания, предохранители и защиту от протечек рядом с оборудованием. Для удобства эксплуатации не ставьте другие предметы перед выключателем.
6. Перед использованием данное оборудование должно быть надежно заземлено!
7. Перед включением электрического компонента необходимо проверить надежность подключения и наличие защитного заземления.
8. Для замены шнура питания следует использовать кабель той же модели и обратиться за помощью к специалистам.
9. Пожалуйста, обратитесь к владельцам разрешений на эксплуатацию для установки электрического подключения и обслуживания изделия.

IV. Способ работы

Порядок работы

- Аппарат предназначен для изготовления пончиков на предприятиях общественного питания путем обжарки в масле теста для пончиков с использованием дозирующего устройства.
- Перед загрузкой теста обязательно смажьте растительным маслом стенки чаши для теста и дозирующее устройство, чтобы избежать прилипания теста. Не используйте слишком вязкое тесто, а также клейкие ингредиенты, такие как рисовая мука.
- Не допускается включение оборудования, если аппарат не заполнен маслом. При работе масло всегда должно закрыть ТЭНы с верхом.
- Уровень масла также не должен превышать 2/3 от объема жарочной чаши, т.к. при нагреве уровень масла поднимается, и при кипении масло может переливаться через край.
- Необходимо проводить своевременную замену масла. Использование отработанного масла приведет к понижению точки кипения масла и вызовет избыточное кипение, сильное дымообразование и может привести к возгоранию масла в чаше.
- При правильной установке блока управления ТЭНы не касаются стенок чаши.
- Перед загрузкой аппарата тестом убедитесь, что все компоненты установлены правильно и машина работает на холостом ходу.
- Рецепт и используемые ингредиенты имеют ключевое значение для качества производимых пончиков.

Последовательность работы

1. Включите электропитание (вставьте вилку в розетку). На панели управления загорится сетевой индикатор.
2. Отрегулируйте расстояние между дозатором и поверхностью масла.

3. Наполните чашу аппарата маслом. Установите нужную температуру для масла (160-190°C).
4. Проверьте работу дозатора на холостом ходу путем включения правого тумблера. На панели управления загорится соответствующий индикатор.
5. Наполните чашу тестом.
6. Включите нагрев и перемешивание масла с помощью левого тумблера. При этом должен загореться световой индикатор, оповещающий о том, что включены нагревательные элементы. При достижении заданной температуры термостат отключит нагревательные элементы и световой индикатор погаснет. Не рекомендуется устанавливать температуру на максимум, поскольку по окончании нагрева подача напряжения на ТЭН прекращается, но сам ТЭН некоторое время продолжает нагревать масло по инерции, пока его температура не опустится. При снижении температуры масла, термостат автоматически возобновит подачу напряжения, загорится световой индикатор, снова активируется ТЭН, и температура масла начнет расти. Этот процесс повторяется для постоянного поддержания заданной температуры.
7. После окончания нагрева подождите 5 минут для равномерного прогрева всего объема масла, затем включите дозирующее устройство с помощью правого тумблера.
8. В процессе работы подталкивайте и переворачивайте пончики в масле с помощью специального инвентаря, например, лопатки (не входит в комплект поставки). Своевременно удаляйте готовые пончики из жарочной чаши.
9. После завершения работы, поверните ручку регулятора температуры против часовой стрелки до исходного положения и установите оба тумблера в положение «выкл».
10. Обесточьте аппарат (извлеките вилку из розетки).
11. Как только температура масла снизится до нормального уровня, слейте старое масло из чаши.


V. Очистка и техническое обслуживание

Обслуживание и уход

- Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание и дать аппарату остыть до комнатной температуры.
- Для очистки аппарата не допускается использовать абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные и хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители. • Запрещается использовать пищевую соду для очистки оборудования, поскольку это может привести к обесцвечиванию прибора и появлению коррозии. • Периодически проводить замену отработанного масла. Не допускать оседание остатков крупных кусков пищи в чаше для масла.
- При очистке нагревательных элементов следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить термочувствительные баллоны и капиллярные трубки термостатов.
- Следите, чтобы при очистке нагревательных элементов вода не попала на блок управления. Это может привести к повреждению аппарата.
- Если аппарат не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить электропитание и тщательно его очистить.

Котлы, дозирующее устройство и нагревательные элементы следует по окончании работы вымыть теплым мыльным раствором, тщательно ополоснуть чистой водой и вытереть насухо. Поверхности корпуса и блок управления следует протереть чистой влажной тканью или губкой и вытереть насухо.

VI. Чертеж



Motor componens	Компоненты двигателя	Connection hook (beat the recess aligned extruded rods in place)	Соединительный крючок (вставьте экструдированные стержни, выровненные по углублению, на место)
Adjust height	Регулировка высоты	Extruded rods	Экструдированные стержни
Pole	Полюс	Set screws	Установочные винты
Motor control switch	Переключатель управления двигателем	Hopper	Воронка
Temperature control	Регулирование температуры		
Feeding control	Управление подачей		
Turn work light	Включение рабочей подсветки		
Feeding work light	Рабочая подсветка подачи		
Heating indicator light	Световой индикатор нагрева		
Time adjustment	Регулировка времени		

Название части	количество
Реле времени (0-30 сек.)	1 шт
Реле времени (0-10 сек.)	1 шт
Переключатель управления двигателем	3 шт
Переключатель регулирования температуры на 300 град.С	1 шт
Выключатель управления подачей	3 шт
Нагревательный элемент	1 шт
Рабочая лампочка нагрева	1 шт
Рабочая лампочка поворота	1 шт
Световой индикатор нагрева	1 шт
Главный двигатель (50 Вт)	3 компл.

Дополнительные сведения о товаре:

Изготовитель: Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай